

Használati utasítás

A START gomb rövid megnyomásával a készülék bekapcsolódik. Az óra nyugalmi állapotában kb. 1 perc után, vagy a START gomb hosszan nyomva tartásával kikapcsol.

RANGE jumper: mindkét üzemmódban ennek segítségével megadható a belső óra kijelzési pontossága.

a, Jumper nélkül perc.másodperc alakú.

b, Az 1-2 állásban a számlálás óra.perc formátumú.

c, A 2-3 állásban pedig század pontos másodperc alakú. (A kijelzési mód akár számolás közben is váltható.)



BEEP jumper: riasztás időzítő módban a 0 érték elérésénél.

a, jumper nélkül nincs riasztás

b, 1-2 állásban stopper üzemben minden gombnyomásra egy rövidet, időzítő módban pedig riasztáskor háromat sípol. Kivéve a loop üzemmódot, amikor csak egy rövidet sípol.

c, 2-3 állásban időzítő módban ismétlődő hármassipjel riasztás, amíg a RESET gombbal le nem állítják, vagy az órát újra nem indítják. Kivéve a Loop üzemmódot, amikor egy rövid hármass jelzést ad.



LOOP jumper: ezt a kapcsolót zárva, időzítő módban automatikusan újra indul a számlálás a 0 értéket elérve. Ez a beállítás kihatással van a hangjelzésre is.

STOPPER üzemmód: Ehhez az üzemmódban az időzítési kezdőértéket állítsuk 00.00-ra (lásd később). A számlálás a START gomb megnyomásával indul a Range beállításnak megfelelő kijelzéssel. A START újbóli megnyomásával a stopper megállítható, újbóli nyomással a számlálás folytatható. Az álló óra mellett a RESET gombot megnyomva nullázódik a számláló.

IDŐZÍTŐ üzemmód: A kezelés a stopper módhoz teljesen hasonló, csak itt induláskor egy kezdőértéktől lefelé számol és nullára érve riasztás történhet a Beep jumpertől függően.

Kezdőérték beállítása: Az óra alap állapotában hosszan nyomva tartjuk a RESET gombot, míg az első két számjegy villogni nem kezd. Ilyenkor a START gombbal léptethető az első két számjegy értéke. Csökkentésre nincs mód, viszont a maximális (59) értéket elérve a szám átfordul nullára. A RESET újbóli nyomására a második két szám kezd villogni. A beállítás ugyanaz, mint az elsőnél. A RESET újbóli megnyomására a villogás megszűnik és a beállított értéket megjegyzi. A beállított érték gyors törléséhez a RESET gomb folyamatos nyomva tartásával be kell lépni a beállító módba, és a RESET felengedése nélkül rá kell nyomni a START gombra is. Ilyenkor a számláló mind a négy szegmense nullázódik. A 00.00-ra állított kezdőérték annyit jelent, hogy az óra stopper üzemmódban működik.

A beprogramozott értéket a készülék kikapcsolt, sőt áramtalanított állapotában is megjegyzi.